

## SM-SL78

## Banda de la ménsula

■ Cambio de la banda de la ménsula



La figura muestra la palanca del lado de la derecha Realice el mismo procedimiento para la palanca del lado de la izquierda.



## <Desmontaie>


- 1. Afloje el perno (tuerca) de sujeción del cable del desviador de cambio delantero o trasero, y luego saque el cable de la palanca de cambios de la misma manera que al instalar el cable.
- 2. Desmonte el indicador siguiendo el procedimiento de desarmado indicado en la sección "Cambio del indicador". (Consulte las Instrucciones de servicio por el sistema de transmisión delantero o trasero.)
- Desmonte el casquillo de ajuste.
- 4. Desmonte el perno de sujeción de la unidad.
- 5. Quite los cuatro tornillos de montaje de la palanca de cambios, y luego desmonte la palanca de cambios tal como se indica en la figura.
- 6. Desmonte la placa de pasador desde la palanca de cambios.

## <Armado>

- 1. Con la placa de pasador desmontada, alinee la palanca de cambios y la banda de ménsula SM-SL78, y luego asegure con cuatro tornillos de montaie que están incluidos con la SM-SL78. \* Tenga cuidado de no mezclar los tornillos A y B.
- 2. Asegure provisoriamente la unidad con la arandela y el perno de sujeción suministrado con el SM-SL78.
- Instale el casquillo de ajuste.

- Instalación de la palanca de frenos (BL-M985 / M988 / M785 / T785 / T780 / M596 / M666)
- 1. Use una llave Allen de 2 mm para abrir la banda de la abrazadera de la palanca de frenos tal como se indica en la figura.
- 2. Inserte el gancho de la ménsula de la palanca de cambios en el aquiero en la ménsula de la palanca de frenos, y luego apriete provisionalmente la tuerca y el perno especiales para instalarlo en el manillar.






Nota:

No instalar la tuerca al revés.

Si se instala al revés, no será posible asegurar la palanca de frenos al manillar, y podrían ocurrir daños.




3. Use una llave Allen de 4 mm para asegurar la palanca de cambios a la palanca de frenos.

> Par de apriete : 4 N·m {40 kgf·cm}

Lea estas Instrucciones de servicio iunto con las Instrucciones de servicio para el BR-M785 (SI-8JZ0A).

4. Use una llave de tuercas de 7 mm para asegurar el perno de sujeción .



La posición de la palanca de cambios se puede ajustar deslizándola hacia la izquierda o derecha.

Par de apriete : 2,5 N·m {25 kgf·cm}

\* Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en : http://techdocs.shimano.com

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso (Spanish)